INDHOLD

INTRODUKTION	5
1 START	6
1.1 Statuslinje	7
1.2 Indstillingsmenu	7
1.3 Funktionsmenu	7
1.4 Softwareaktivering	8
2 FUNKTIONSMENU	9
2.1 Kølemiddelanalyse	9
2.1.1 Udskriv	11
2.1.2 Gemmer rapporten	12
2.2 Arkiv	13
2.2.1 Udskriv	14
3 INDSTILLINGSMENU	15
3.1 Sprog	17
3.2 Dato	18
3.3 Tid	19
3.4 Værkstedsoplysninger	20
3.5 Wi-Fi	21
3.6 Aktivering	23
3.7 Service	25
3.8 Info	26
3.9 Tastatur	27
3.10 Lysstyrke	28

TXR ID BRUGERMANUAL

INTRODUKTION

Kære kunde,

Vil gerne takke dig for at vælge et TEXA produkt til dit værksted.

Vi er sikre på at du vil få stor glæde af det og stor hjælp i dit arbejde.

Læs venligst instruktionerne i manualen igennem grundigt og behold den til fremtidig reference.

At læse og forstå den følgende manual, vil hjælpe dig med at undgå beskadigelse eller personskade forårsaget af forkert brug af produktet.

TEXA S.p.A forbeholder sig ret til at foretage ændringer, der anses som nødvendige for at forbedre manualen i forbindelse med markerting eller tekniske krav; firmaet kan til enhver tid gøre dette uden forudgående varsel.

Dette produkt er beregnet til at udelukkende anvendes af teknikkere, der er specialiseret i autobranchen. At læse og forstå informationen i denne manual kan ikke erstatte nødvendig specialiseret uddannelse på dette område.

Denne manual har udelukkende til formål at illustrere, hvordan det solgte produkt fungerer. Den er på ingen måde tiltænkt som nogen form teknisk træning. Teknikere vil derfor udføre alle indgreb på eget ansvar og vil derfor være ansvarlig for beskadigelse eller personskade forårsaget af uagtsomhed, skødesløshed eller uerfarenhed, uanset om et TEXA S.p.A. værktøjet er blevet anvendt på baggrund af informationen i denne manual.

Enhver tilføjelse til denne manual, der er nyttig for beskrivelse af de nye programversioner og nye funktioner, kan sendes til dig via vores TEXA tekniske bulletin service.

Denne manual skal betragtes som en integreret del af produktet, som den henviser til. Hvis den videresælges, så skal den oprindelige køber give manualen videre til den nye ejer.

Reproduktion, helt eller delvis, af denne manual under enhver tænkelig form uden skriftlig tilladelse fra producenten er strengt forbudt.

Den originale manual blev skrevet på italiensk, alle andre sprog er en oversættelse af den originale manual.

© copyright og databaserettigheder 2021. Materialet i denne publikation er beskyttet af copyright og databaserettigheder. Alle rettigheder er forbeholdt i henhold til lovgivning og internationale aftaler.

1 START

Softwaren installeret i **TXR ID** gør det ekstremt nemt at analysere renheden af kølemiddel i køretøjets A/C-anlæg eller i opbevaringsflasker.

Skærmbilledet herunder er softwarens START-skærm.

TEXA ACIRGA			 ▶ 08:53 ♥ 	2
	R134a R1234yf			3
	Refrigerant analysis	Archive		

Skærmbilledet er opdelt i:

- 1. Statuslinje;
- 2. Indstillingsmenu;
- 3. Funktionsmenu.

Før du begynder at bruge softwaren:

1.Kontrollér værktøjets batteriniveau.

Oplad værktøjet, hvis nødvendigt, eller tilslut det til elnettet.

Yderligere information om opladningstider finder du i den tekniske manual til værktøjet.

1.1 Statuslinje

Statuslinjen viser:

- Wi-Fi-forbindelse, hvis nogen;
- Information om værktøjets batteritilstand;
- Værktøjets aktuelle tid.

Ikonerne angiver navnlig følgende:

lkon	Navn	Beskrivelse
(((:	Wi-Fi-forbindelse	Værktøjet er tilsluttet værkstedets WiFi-netværk.
	Ingen Wi-Fi-forbindelse	Værktøjet er IKKE tilsluttet værkstedets WiFi-netværk.
((î;Èi	Opdatering i gang	Værktøjet er forbundet til værkstedets Wi-Fi netværk og opdateringer er i gang.
	Batteri	Det angiver batteriets opladningsniveau.

1.2 Indstillingsmenu

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige indstillinger.

lkon	Navn	Beskrivelse
°	Indstillinger	Giver mulighed for at konfigurere driftsparametrene for softwaren og måleværktøjet.

1.3 Funktionsmenu

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige funktioner.

lkon	Navn	Beskrivelse
R134a R1234yf	Kølemiddelan alyse	Giver dig mulighed for at analysere kølemidlets renhed.
	Arkiv	Giver dig mulighed for at se de gemte analyserapporter.

1.4 Softwareaktivering

Når den startes første gang, er softwaren låst. For at låse softwaren op, skal du gøre følgende:

1.Tryk

Aktiveringsskærmbilledet vises.

TEXA AC	Activation	₽ 12:28
	Activation code: AB8AT000015	~
	Countercode:	
	Exit	Confirm

- 2. Indtast den countercode til aktivering, som du har fået af din forhandler.
- 3. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).

INFORMATION

Værktøjet er aktiveret.

4. For at afslutte proceduren, skal du trykke **AFSLUT**(exit).

Kontakt din forhandler for yderligere information.

2 FUNKTIONSMENU

lkon	Navn	Beskrivelse
R134a R1234yf	Kølemiddelanalyse	Giver dig mulighed for at analysere kølemidlets renhed.
		Giver dig mulighed for at få vist rapporterne over de udførte tests.
Ē	Arkiv	Den tilgængelige lagerplads giver mulighed for 10 rapporter.
		De efterfølgende rapporter overskriver de ældste.

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige funktioner.

2.1 Kølemiddelanalyse

Denne funktion giver dig mulighed for at analysere renheden af kølemidlet i køretøjets A/C-anlæg eller i opbevaringsflaskerne.

INFORMATION

Før du starter kølemiddelanalysen, skal du sørge for at forberede værktøjet korrekt, som angivet i den tekniske manual.

For at begynde at analysere kølemidlet, skal du gøre følgende:



INFORMATION

Under opvarmningsproceduren er det ikke muligt at udføre nogen form for måling.

Softwaren blokerer alle ikke-tilladte handlinger.

Vent på software auto-nulstilling.

Følg vejledningen, der vises i displayet.

2.Tryk BEKRÆFT(confirm).

Analyseproceduren begynder.



Refrigerant analysis in progress... Please wait.



Følg vejledningen, der vises i displayet.

Analyseresultatet vises.



På dette punkt i proceduren kan du:

- AFSLUTTE proceduren;
- FORSØG IGEN for at analysere kølemidlet, i tilfælde af et negativt resultat;
- UDSKRIV rapporten;
- GEM rapporten.

2.1.1 Udskriv

Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive rapporterne over de udførte analyser ved hjælp af termisk printer eller netværksprinter.

Sørg for, at den termiske printer eller en printer med **driverless** teknologi er installeret.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk UDSKRIV.

Listen over tilgængelige printere vises.

TEXA ACIRGA	Settings - Printer	≈ 🗣 00:02
_	Search complete, select a printer	
	Local printer	
	Canon_TR4500_series	
-	HP_ENVY_TeV	
E>	cit	Confirm

2. Vælg den ønskede printer.



Se den tekniske manual for yderligere information om installationen af den termiske printer.

2.1.2 Gemmer rapporten

Denne funktion giver dig mulighed for at gemme rapporten over kølemiddelanalysen. Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk **GEM**.

2.Indtast de påkrævede data.

TEXA ACI	rga Customer da	ata	□ 17:26 ¢
	Customer:		
	Make:		
	Exit	Print	Save

3. Hvis du vil gemme de indtastede data, skal du trykke **GEM**.

TEXA ACIRGA	Refrigerant analysis - Save	17:28
		H
	Result saved correctly	



Confirm

4. Tryk **UDSKRIV** for at udskrive rapporten.

INFORMATION	Se Udskrivningskapitlet for yderligere information.

- 5. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).
- 6. For at afslutte proceduren, skal du trykke **AFSLUT**(exit).
- 7. Følg vejledningen, der vises i displayet.

2.2 Arkiv

Denne funktion giver dig mulighed for at få vist de gemte rapporter over kølemiddelanalyse. Søgningen kan udføres på:

- nummerplade;
- kundenavn;
- dato;
- køretøjsmærke eller model.

Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk

2. Indtast mindst én af de påkrævede data.



Rapporten vises.



2.2.1 Udskriv

Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive rapporterne over de udførte analyser ved hjælp af termisk printer eller netværksprinter.

Sørg for, at den termiske printer eller en printer med driverless teknologi er installeret.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk UDSKRIV.

Listen over tilgængelige printere vises.

TEXA ACIRGA		奈 🖳 00:02
TEXA	Settings - Printer	¢°
	Search complete, select a printer	
	Local printer	
	Canon_TR4500_series)
	HP_ENVY_TeV	
E	cit .	Confirm
anskede	printer	

- 2. Vælg den ønskede printer.
- 3. Tryk BEKRÆFT (confirm).



Se den tekniske manual for yderligere information om installationen af den termiske printer.

3 INDSTILLINGSMENU

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige funktioner og indstillinger på værktøjet.



Fortsæt på følgende måde:



Menuen Indstillinger vises.



lkon	Navn	Beskrivelse
	Sprog	Det giver dig mulighed for at ændre sproget for softwaren.
	Dato	Giver dig mulighed for at indstille dato og tid for det land eller den zone, hvor værktøjet bruges.
٩	Tid	Giver dig mulighed for at indstille tiden for den tidszone, hvor værktøjet bruges.
ß	Værkstedsoplysninger	Giver dig mulighed for at indstille værkstedsoplysninger.
(((-	Wi-Fi	Giver dig mulighed for at konfigurere Wi-Fi-netværket.
6	Aktivering	Giver dig mulighed for at aktivere softwaren.
V	Nulstilling af filter	FREMTIDIG BRUG.
		Giver dig adgang til kundeservicefunktionerne.
0	Service	Disse funktioner må kun anvendes, hvis Teknisk support/ hjælp angiver dette.
0	Info	Giver information om softwareversion og giver dig mulighed for at kontrollere om der er opdateringer.
	Tastatur	Giver dig mulighed for at indstille det ønskede tastatur, der skal bruges.
نې:	Lysstyrke	Giver dig mulighed for at justere displayets lysstyrke.

3.1 Sprog

Denne menu giver dig mulighed for at ændre det sprog, som softwaren vises på. Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk

Skærmbilledet for valg af **Sprog** vises.

TEXA ACIRGA		D 17:30
TEXA	Settings - Language	o ^o
	Greek	
	Hebrew	
	Hungarian	
	Italian	
	Japanese	
	Korean	
	Norvegian	
Exit		Confirm

3.2 Dato

Denne menu giver dig mulighed for at indstille dato for det land eller den zone, hvor værktøjet bruges.

Fortsæt på følgende måde:



Skærmbilledet for **Dato** vises.

TEXA ACIRGA TEXA Settings	- Date	□ 17:30 ¢
Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001
Exit		Confirm

3.3 Tid

Denne menu giver dig mulighed for at indstille tidszonen for det land eller den region, hvor værktøjet bruges.

Fortsæt på følgende måde:



Skærmbilledet Tid vises.

TEXA ACIRGA	Settings - Hour		■ 17:31 ¢
	Hour	Minutes	
	15	29	
	16	30	
	17	31	
	18	32	
	19	33	
Exit			Confirm

3.4 Værkstedsoplysninger

Denne menu giver dig mulighed for at indstille oplysninger om værkstedet, der skal vises på rapporterne over de udførte analyser.

Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk

Skærmbilledet Værkstedsinfo vises.

TEXA AC	^{IRGA} Settings - Workshop info	■ 08:22 Ø
	Company name:	
	TEXA S.p.A.	
	Address:	
	Via I Maggio, 9	
	Exit	Confirm

3.5 Wi-Fi

Denne menu giver dig mulighed for at konfigurere forbindelsen mellem værktøjet og værkstedets internetnetværk.

Værktøjet er kompatibelt med smartphone Tethering / Hotspot Wi-Fi-netværk.



Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk

SkærmbilledetWi-Fi vises.

3

TEXA A	CIRGA	■ 08:22
теха	Settings - Wi-Fi	്

Search for available networks



2.Tryk SØG EFTER NETVÆRK.



5.Konfiguration af Wi-Fi netværk er fuldført.

6.Tryk AFSLUT.

3.6 Aktivering

Denne menu giver dig mulighed for at aktivere softwaren, der er installeret på værktøjet.



Exit Confirm

3.Indtast den countercode til aktivering, som du har fået af din forhandler.

Countercode:

4.Tryk BEKRÆFT(confirm).

Værktøjet er aktiveret.

5.For at afslutte proceduren, skal du trykke **AFSLUT**(exit).

da

3.7 Service

Denne menu giver dig adgang til kundeservicefunktionerne.

NOTICE

Denne funktion må kun anvendes, hvis Teknisk support/hjælp angiver dette.

angiver dette.	
Fortsæt på følgende måde:	
1.Tryk ô	
Skærmbilledet Service vises.	
TEXA ACIRGA	□ 08:35 ¢
Enter the password:	
Password:	
Exit	Confirm

2.Indtast operatøradgangskoden.

3.Tryk BEKRÆFT(confirm).

Følg vejledningen og/eller anmodningerne fra Teknisk support/hjælp.

3.8 Info

Denne menu giver information om softwareversionen installeret på værktøjet, såsom:

- Serienummer;
- Firmwareversion;
- Tilgængelige opdateringer.

Fortsæt på følgende måde:



Skærmbilledet Info vises.

TEXA AC	IRGA	D 08:39
теха	Settings - Information	0 ⁰
	Serial number: AB8AT000007 Firmware: MCU: 5.0.0.34 - SW: 1.0.0.17	
	No update available	
	Exit	

3.9 Tastatur

Denne menu giver dig mulighed for at indstille den type tastatur, der skal bruges, når softwaren anmoder om det.

Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk

Skærmbilledet Tastatur vises.



2.Vælg typen af tastatur.

3.Tryk **BEKRÆFT**(confirm).

Tastaturet er blevet indstillet.

3.10 Lysstyrke

Denne menu giver dig mulighed for at justere displayets lysstyrke. Fortsæt på følgende måde:

1.Tryk

Justeringsskærmbilledet Lysstyrke vises.

TEXA ACIRGA	Settings - Brightness	© 08:42
N Pr	ove the cursor to change the brightnes ess CONFIRM to save.	55.
	80%	
E	tit	Confirm

2. Du kan justere den ønskede lysstyrke ved at skubbe cursoren fra venstre mod højre og omvendt. 3. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).

Lysstyrken er blevet indstillet.