TXR ID

TEXA ACIRGA			□ 17:24 ©
	R134a R1234yf		
	Refrigerant analysis	Archive	



OPERATING MANUAL

Rev.01

SATURS

IEVADS	3
1 SĀKUMS	4
1.1 Statusa josla	5
1.2 lestatījumu izvēlne	5
1.3 Funkciju izvēlne	5
1.4 Programmatūras aktivizācija	6
2 FUNKCIJU IZVĒLNE	7
2.1 Dzesēšanas gāzes analīze	7
2.1.1 Atskaites saglabāšana	9
2.2 Arhīvs	10
2.2.1 Drukāt	11
3 IESTATĪJUMU IZVĒLNE	12
3.1 Valoda	14
3.2 Datums	15
3.3 Laiks	
3.4 Darbnīcas informācija	17
3.5 Wi-Fi	
3.6 Printeris	
3.7 Aktivācija	
3.8 Filtra atiestate	
3.9 Apkope	
3.10 Info	
3.11 Tastatūra	27
3.12 Spilgtums	

TXR ID LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

IEVADS

Cienījamie lietotāji

Mēs vēlamies pateikties jums, ka esat izvēlējušies TEXA produkciju savam tehniskajam servisam

Mēs esam pārliecināti, ka jūs būsiet pilnībā apmierināti ar to un gūsiet lielisku palīdzību savā darbā

Lūdzam rūpīgi izlasīt visas dotās instrukcijas šajā rokasgrāmatā un saglabājiet to vēlākai izmantošanai

Dotās instrukcijas izlasīšana un izpratne palīdzēs jums saglabāt iekārtu nebojātu un apkārtējam personālam izvairīties no traumām, kuras var izraisīt aprīkojuma nepareiza lietošana

Kompānija TEXA patur visas tiesības pēc nepieciešamības ieviest jebkādas izmaiņas dotajā rokasgrāmatā, saskaņā ar esošajām tehniskajām vai tirgus prasībām; kompānija var to darīt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma

Produktu paredzams izmantot apmācītam tehniskam personālam autoindustrijas jomā. Dotajā instrukcijā sniegtās informācijas lasīšana un izpratne nevar aizvietot speciālo apmācību šajā jomā.

Rokasgrāmatas galvenais mērķis ir ilustrēt pārdotā produkta darbību. Tā nav domāta tehniskā personāla speciālai apmācīšanai, līdz ar to tehniķi veicot iejaukšanos iekārtā uz savu atbildību, ja tā rezultātā radīsies iekārtas bojājumi vai personāla traumas, nevērības, pieredzes vai izpratnes trūkuma dēļ, neskatoties uz to, ka iekārta TEXA pirms tam tika izmantota saskaņā ar šo rokasgrāmatu.

Jebkuri papildinājumi dotajai rokasgrāmatai, noderīgi jaunu programmu versiju un ar tām saistītu funkciju aprakstam, var tikt jums nosūtīti caur jūsu TEXA tehnisko servisu.

Šī rokasgrāmata ir jāuzskata par šī produkta neatņemamu sastāvdaļu uz kuru tā attiecas. Iekārtas pēcpārdošanas gadījumā arī tās instrukcija janodod jaunajam īpašniekam.

Dotās rokasgrāmatas reprodukcija, pilnīgi vai daļēji, bez ražotāja rakstiskās atļaujas, ir aizliegta.

Oriģinālā rokasgrāmata ir itāļu valodā, pārējās valodās ir pieejams oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums.

© Autortiesības un datu bāzes tiesības 2021. Visa informācija šajā dokumentā ir aizsargāta ar autortiesībām un datu bāzes tiesībām. Visas tiesības uz to tiek paturētas saskaņā ar likumu un pamatojoties uz starptautiskiem līgumiem.

1 SĀKUMS

Programmatūra tiek instalēta **TXR ID**, kas būtiski atvieglo transportlīdzekļa gaisa kondicionēšanas sistēmā esošās vai uzglabāšanas cilindros esošās gāzes tīrības analīzi.

Attēlā zemāk ir parādīts programmatūras HOME ekrāns.

		1	
		 ■ 08:53 	2
R134a 1234yf			3
rigerant nalysis	Archive		
	R134a 21234yf rigerant nalysis	R134a 21234yf rigerant Archive nalysis	R134a 1234yf rigerant Archive halysis

Ekrāns ir sadalīts divās daļās:

- 1. Statusa josla;
- 2. lestatījumu izvēlne;
- 3. Funkciju izvēlne.

Pirms palaist programmatūru:

1.Pārbaudiet instrumenta akumulatora uzlādes līmeni.

Veiciet uzlādi, ja nepieciešams, vai pieslēdziet instrumentu elektrotīklam.

Papildinformācijai par uzlādes laikiem lasiet instrumenta lietošanas instrukciju.

1.1 Statusa josla

Uzlādes joslā redzams:

- Wi-Fi savienojums, ja ir;
- informācija par instrumenta akumulatora statusu;
- instrumenta pašreizējais laiks.

Ikonām ir sekojoša nozīme:

Ikona	Nosaukums	Apraksts
(((+	Wi-Fi pieslēgums	Instruments ir pieslēgts uzņēmuma Wi-Fi tīklam.
	Nav Wi-Fi pieslēguma	Instruments NAV pieslēgts uzņēmuma Wi-Fi tīklam.
	Akumulators	Parāda akumulatora uzlādes līmeni.

1.2 lestatījumu izvēlne

Ikonas šajā izvēlnē ļauj jums piekļūt pieejamajiem iestatījumiem.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
°	lestatījumi	Ļauj jums konfigurēt programmatūras un mērinstrumenta darba parametrus.

1.3 Funkciju izvēlne

Ikonas šajā izvēlnē ļauj jums piekļūt pieejamajām funkcijām.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
R134a R1234yf	Dzesēšanas gāzes analīze	Ļauj veikt dzesēšanas gāzes tīrības pakāpes analīzi.
	Arhīvs	Ļauj skatīt saglabātās analīzes atskaites.

1.4 Programmatūras aktivizācija

Pirmajā palaišanas reizē programmatūra ir bloķēta. Lai atbloķētu programmatūru, veiciet tālāk norādītās darbības:

1.Nospiediet

Aktivācija ar kodu tiek veikta automātiski, ja instruments ir pieslēgts Wi-Fi tīklam. Pretējā gadījumā kods ir jāievada.

INFORMATION

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mazumtirgotāju.

2 FUNKCIJU IZVĒLNE

Ikonas šajā izvēlnē ļauj jums piekļūt pieejamajām funkcijām.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
R134a R1234yf	Dzesēšanas gāzes analīze	Ļauj veikt dzesēšanas gāzes tīrības pakāpes analīzi.
		Ļauj apskatīt veikto pārbaužu atskaites.
÷	Arhīvs	Ir iespējams uzglabāt līdz 10 atskaitēm.
		Nākamās atskaites pārrakstīs vecākās atskaites.

2.1 Dzesēšanas gāzes analīze

Šī funkcija ļauj jums veikt transportlīdzekļa gaisa kondicionēšanas sistēmā esošās vai uzglabāšanas cilindros esošās gāzes tīrības analīzi.

Lai sāktu gāzes analīzi, veiciet tālāk norādītās darbības:

1.Nospiediet

Sagaidiet, kad programmatūra iestatīts atsauces punktu.

Sekojiet norādījumiem displejā.

2.Nospiediet CONFIRM.

Tiek sākta analīzes procedūra.

TEXA ACIRGA		D 17:25
теха	Refrigerant analysis	

Refrigerant analysis in progress... Please wait.



Tiek parādīts analīzes rezultāts.



Šajā procedūras posmā varat:

- EXIT, lai izietu no procedūras;
- TRY AGAIN, lai negatīva rezultāta gadījumā vēlreiz analizētu gāzi;
- **PRINT** drukāt atskaiti;
- SAVE saglabāt atskaiti.

2.1.1 Atskaites saglabāšana

Šī funkcija ļauj saglabāt veiktās gāzes analīzes atskaiti.

Darbību secība:

1.Nospiediet SAVE.

2. levadiet nepieciešamos datus.

TEXA AC	CIRGA		D 17:26
TEXA	Customer d	lata	¢°
	Customer:		
	Make:		
	Exit	Print	Save
3.Nospiediet SAV Dati tiek saglabāti	E.		
TEXA AQ	Refrigerant	t analysis - Save	□ 17:28 ¢
	Resu	It saved correctly	
			Confirm

- 4. Nospiediet CONFIRM.
- 5. Lai izietu no šīs procedūras, nospiediet EXIT.
- 6. Sekojiet norādījumiem displejā.

2.2 Arhīvs

Šī funkcija ļauj skatīt saglabātās gāzes analīzes atskaites. Meklēšanu var veikt pēc:

- automašīnas numura zīmes;
- klienta nosaukuma;
- datuma;
- transportlīdzekļa markas vai modeļa.

Darbību secība:

1.Nospiediet

2. levadiet vismaz vienu meklēšanas pazīmi.

TEXA ACIRGA TEXA Archive	⊡ 08:44
ense plate number, customer, date, make or m	
ΤΟΥΟΤΑ	
TOYOTA YARIS MARIO ROSSI	_
⊠ 01/07/1970 Report	
Exit	

Tiek parādīta atskaite.



2.2.1 Drukāt

Šī funkcija ļauj jums izdrukāt veikto analīžu atskaites, izmantojot termālās drukas printeri vai tīkla printeri.

Pārliecinieties par to, ka termālās drukas printeris ir uzstādīts.

Sekojiet norādījumiem displejā.



Papildinformācijai par termālās drukas printera uzstādīšanu lasiet tehnisko instrukciju.

3 IESTATĪJUMU IZVĒLNE

Ikonas šajā izvēlnē ļauj jums piekļūt instrumenta funkcijām un iestatījumiem.



Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Valoda	Šī funkcija ļauj iestatīt programmatūras displeja valodu.
	Datums	Ļauj iestatīt valsts vai teritorijas, kurā tiek izmantots instruments, datumu.
C	Laiks	Ļauj iestatīt valsts vai teritorijas, kurā tiek izmantots instruments, laiku.
C3	Darbnīcas informācija	Ļauj iestatīt informāciju par darbnīcu.

((i·	Wi-Fi	Ļauj konfigurēt Wi-Fi tīklu.
8	Printeris	Ļauj konfigurēt izmantojamo printeri.
6	Aktivācija	Ļauj aktivizēt programmatūru.
V	Filtra atiestate	Ļauj atiestatīt filtra izmantošanas laika skaitītāju.
ô	Apkope	Ļauj piekļūt klientu apkalpošanas dienesta funkcijām. Šīs funkcijas ir atļauts izmantot tikai tad, ja to norāda tehniskā atbalsta dienests.
0	Info	Sniedz informāciju par programmatūras versiju un ļauj pārbaudīt, vai ir atjauninājumi.
	Tastatūra	Ļauj iestatīt vēlamās tastatūras izmantošanu.
À.	Spilgtums	Ļauj pielāgot ekrāna spilgtumu.

3.1 Valoda

Šī izvēlne ļauj mainīt valodu, kurā tiek parādīta programmatūra. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts Valodas izvēles ekrāns.

TEXA ACIRGA		D 17:30
TEXA	ettings - Language	°°
	Greek	
	Hebrew	
	Hungarian	
	Italian	-
	Japanese	
	Korean	
	Norvegian	
Exit		Confirm

3.2 Datums

Šī izvēlne ļauj iestatīt valsts vai teritorijas, kurā tiek izmantots instruments, datumu. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts ekrāns **Datums**.

TEXA ACIRGA TEXA Settings	s - Date	□ 17:30 Ç
Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001
Exit		Confirm

3.3 Laiks

Šī izvēlne ļauj iestatīt valsts vai teritorijas, kurā tiek izmantots instruments, laiku un laika joslu. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts ekrāns Laiks.

TEXA ACIRGA	Settings - Hour		□ 17:31 Ç
	Hour	Minutes	
	15	29	
	16	30	
	17	31	
	18	32	
	19	33	
Exit			Confirm

3.4 Darbnīcas informācija

Šī izvēlne ļauj iestatīt informāciju par darbnīcu, kas ir jādrukā uz veikto analīžu atskaitēm. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts Darbnīcas informācijas ekrāns.

TEXA AC	IRGA	□ 08:22
теха	Settings - Workshop info	¢°
	Company name:	
	TEXA S.p.A.	
	Address:	
	Via I Maggio, 9	
	Exit	Confirm

3.5 Wi-Fi

Šī izvēlne ļauj jums konfigurēt savienojumu starp instrumentu un uzņēmuma interneta tīklu. Šis instruments ir saderīgs ar viedtālruņa / Wi-Fi tīklāja tīkliem.



Darbību secība:

1.Nospiediet ⁽²⁾ Tiek parādīts **Wi-Fi** ekrāns.

TEXA ACIRGA	□ 08:22
Settings - Wi-Fi	¢

Search for available networks



2.Nospiediet SEARCH FOR NETWORKS.



5. Wi-Fi tīkla konfigurācija ir pabeigta.

6.Nospiediet EXIT.

3.6 Printeris

Šī izvēlne ļauj jums konfigurēt printeri, kas tiks izmantots analīzes atskaišu drukāšanai. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts ekrāns **Printeris**.

ACIRGA	Settings - Printer	
_		
	Search for available printers	
Exit		Search

- 2. Turpiniet veikt printera konfigurēšanu.
- 3.Nospiediet **SEARCH**.

TEXA ACIRGA	Settings - Printer	□ 08:25 ¢
	Search complete, select a printer	
	192.168.0.105	
	111.111.111.222	
	111.111.111.333	
Exit	Confirm	Search

- 4. Atlasiet printera IP adresi.
- 5.Nospiediet CONFIRM.

ΤΕΧΑ Α	CIRGA	07·59
TEXA	Settings - Printer	¢°
	Printer name:	
	Exit	Confirm
5.levadiet printera	a nosaukumu.	
6.Nospiediet CON Sekoijet norādījur	NFIRM. miem displeiā	
теха А	cirga	□ 08:04
TEXA	Settings - Printer	¢°
	Configuration completed succes	
		siuny
	Exit	Search

Printeris ir konfigurēts.

7.Lai izietu no šīs procedūras, nospiediet EXIT.

3.7 Aktivācija

Šī izvēlne ļauj aktivizēt instrumentā instalēto programmatūru.



3. levadiet aktivācijas kodu, ko jums nodrošināja pārdevējs.

4.Nospiediet CONFIRM.

Instruments ir aktivizēts.

5.Lai izietu no šīs procedūras, nospiediet EXIT.

3.8 Filtra atiestate

Šī izvēlne ļauj atiestatīt gaisa filtra skaitītāju. Šis skaitītājs glabā gaisa filtra izmantošanas laiku. Atiestatiet šo skaitītāju, kad tiek mainīts filtrs. Darbību secība:

1.Nospiediet



Tiek parādīts Filtr atiestates ekrāns.



2.Nospiediet START, lai atiestatītu filtra skaitītāju.

Sagaidiet procedūras beigas.

Filtra skaitītājs ir atiestatīts.

3.9 Apkope

Šajā izvēlnē ir iespējams piekļūt klientu atbalsta dienesta funkcijām.

ΝΟΤΙ	CE	Šo funkciju ir atļauts izmantot tikai tad, dienests.	ja to norāda tehniskā atbalsta
Darbību secība:			
1.Nospiediet			
Tiek parādīts ek	rāns Apko	pe.	
TEXA	ACIRGA	ervice	• 08:35 •
	Enter tł	e password:	
	Passwo	rd:	
	Exit		Confirm

2. levadiet operatora paroli.

3.Nospiediet CONFIRM.

Sekojiet tehniskā atbalsta dienesta norādījumiem un/vai pieprasījumiem.

3.10 Info

Šajā izvēlnē ir sniegta tālāk norādītā informācija par instrumentu:

- Sērijas numurs;
- Aparātprogrammatūras versija;
- Pieejamie atjauninājumi.

Darbību secība:



Tiek parādīts **Info** ekrāns.

TEXA AC	IRGA	D 08:39
теха	Settings - Information	0 ⁰
	Serial number: AB8AT000007 Firmware: MCU: 5.0.0.34 - SW: 1.0.0.17	
	No update available	
	Exit	

3.11 Tastatūra

Šajā izvēlnē varat iestatīt tastatūru, kas tiks izmantota pēc programmatūras pieprasījuma. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts Tastatūras izvēles ekrāns.

TEXA ACIRGA		□ 08:41
TEXA	Settings - Keyboard selection	o ^o
	Deutsche	
	English	
	French	
	Italian	
	Arabic	
	Cyrillic	
	Deutsche	
Exit		Confirm

2.Atlasiet tastatūras veidu.

3.Nospiediet CONFIRM.

Tastatūra ir iestatīta.

3.12 Spilgtums

Šī izvēle ļauj jums pielāgot displeja spilgtumu. Darbību secība:

1.Nospiediet

Tiek parādīts **Spilgtuma** pielāgošanas ekrāns.

TEXA ACIRGA	Settings - Brightness	D 08:42
M Pr	ove the cursor to change the brightne ress CONFIRM to save.	ess.
	80%	
Ex	it	Confirm

2.Jūs varat pielāgot vēlamo spilgtuma līmeni, velkot kursoru no kreisās uz labo pusi vai otrādi.3.Nospiediet **CONFIRM**.

Spilgtums ir iestatīts.